



به نام آن که جان را فکرت آموخت

## دوره تخصصی

# کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو



بخش مکانیک خودروی دانشگاه صنعتی شریف



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

English description	ترجمه فارسی	تلفظ
<b>AUTOMATIC GEARBOX MODULE</b>	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک	
<b>CARBURETOR</b>	کاربراتور	
<b>CLU (CLUSTER)</b>	صفحه آمپر	
<b>PASSENGER AIR BAG</b>	ایر بگ سمت شاگرد	
<b>PENCIL COIL</b>	کویل مدادی	
<b>REAR WINDOW OPENING CONTROL</b>	کنترل باز کردن شیشه عقب	
<b>(DBW) DRIVE BY WIRE</b>	راه اندازی الکترونیکی	
<b>4WD ( Four Wheel Drive)</b>	چهار چرخ محرک	
<b>A/C ( Air Conditioner)</b>	تهویه مطبوع (کولر)	
<b>A/F</b>	نسبت هوا به سوخت	
<b>ABC ( Active Body Control)</b>	کنترل فعال بدنه	
<b>ABNORMAL</b>	غیر عادی	
<b>ABOVE</b>	بالا، فوق	
<b>ABSENT</b>	غایب	
<b>ACC ( ACCESSORY)</b>	تجهیزات جانبی	
<b>ACC ( Adaptive Cruise Control)</b>	کروز کنترل تطبیق شونده	
<b>ACCELERATION</b>	شتاب	
<b>ACCELERATOR</b>	پدال گاز	
<b>ACCELERATOR POTENTIOMETER</b>	سنسور پدال گاز	
<b>ACCELEROMETER</b>	شتاب سنج	
<b>ACCEPT</b>	قبول کردن	
<b>ACCEPTABLE</b>	قابل قبول	
<b>ACCESS</b>	دسترسی	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو"

<b>ACCESS CODE</b>	کد دسترسی	
<b>ACCESSORIES RELAY</b>	رله تجهیزات جانبی	
<b>ACCORDING</b>	بر اساس، مطابق	
<b>ACCUMULATOR</b>	آکومولاتور	
<b>ACCURACY</b>	دقت	
<b>ACCURATE</b>	دقیق	
<b>ACE ( Active Cornering Enhancement)</b>	بهبود پیچیدن فعال	
<b>ACHIEVE</b>	دست یافتن	
<b>ACKNOWLEDGMENT</b>	تصدیق	
<b>ACRONYM</b>	کلمه اختصاری	
<b>ACTIVATE</b>	فعال کردن	
<b>ACTIVE</b>	فعال	
<b>ACTIVITY</b>	فعالیت	
<b>ACTUAL</b>	واقعی	
<b>ACTUATION TEST</b>	تست عملکرد	
<b>ACTUATOR</b>	عملگر	
<b>ACU (AIRBAG CONTROL UNIT)</b>	کنترل یونیت ایربگ	
<b>ACU (Alarm Control Unit)</b>	یونیت دزدگیر	
<b>ADAPT</b>	وفق دادن، جور کردن	
<b>ADAPTION</b>	انطباق، منطبق شدن	
<b>ADAPTIVE</b>	تطبیق شونده	
<b>ADDITIONAL</b>	اضافی	
<b>ADDITIONAL HEATER UNIT INTERFACE</b>	اینترفیس یونیت گرمکن اضافی	
<b>ADDITIONAL HEATING RELAY</b>	رله گرمکن اضافی	



<b>ADDITIONAL HEATING RELAY CONTROL COMPUTER</b>	کامپیوتر کنترل رله گرمکن اضافی	
<b>ADDITIONAL PASSENGER COMPARTMENT HEATING</b>	گرمکن اضافی اتاق سرنشین	
<b>ADDITIVE</b>	افزودنی	
<b>ADJUST</b>	تنظیم کردن	
<b>ADJUSTABLE</b>	قابل تنظیم	
<b>ADJUSTMENT</b>	تنظیم	
<b>ADM ( Assistant Door Module)</b>	یونیت درب شاگرد	
<b>ADVANCE</b>	آوانس	
<b>AERIAL AMPLIFIER</b>	تقویت کننده آنتن	
<b>AFLS ( Adaptive Front Lighting System)</b>	چراغ های جلوی تطبیق شونده	
<b>AFS ( Air Flow Sensor)</b>	سنسور جریان هوا	
<b>AFTER</b>	بعد از	
<b>AFTERBURNER</b>	پس سوز	
<b>AHLS (Auto Headlamp Leveling System)</b>	سیستم اتوماتیک تنظیم ارتفاع چراغ های جلو	
<b>AID</b>	کمک	
<b>AIR BAG/PRE-TENSIONER COMPUTER</b>	یونیت ایربگ و پیش کشنده	
<b>AIR CONDITIONING CLUTCH</b>	کلاچ کمپرسور کولر	
<b>AIR CONDITIONING CONTROL PANEL</b>	پنل کنترل تهویه مطبوع	
<b>AIR CONDITIONING CONTROL UNIT</b>	کنترل یونیت تهویه مطبوع	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

AIR CONDITIONING FAN OUTPUT MODULE	مدول فن تهویه	
AIR FLAP SOLENOID VALVE	شیر برقی ورود هوا	
AIR INTAKE FLAP	فلاپ هوای ورودی	
AJAR	نیمه باز	
ALARM ACTIVE DIODE	چراغ هشدار دزدگیر	
ALARM COMPUTER	یونیت دزدگیر	
ALARM SIREN	آزیر هشدار	
ALARM ULTRASOUND SENSOR	سنسور اولتراسونیک دزدگیر	
ALERT	هشدار	
ALIGN	تراز کردن	
ALIGNMENT	تراز، تنظیم	
ALLOCATION	تخصیص	
ALTER	تغییر دادن	
ALTERNATIVE	جایگزین	
ALTERNATOR	آلترناتور	
ALTITUDE	ارتفاع	
AMBIENT	محیط	
AMOUNT	مقدار، میزان	
AMPERE	آمپر، شدت جریان	
AMPLITUDE	دامنه، نوسان	
AMT ( Automated Manual Transmission)	سیستم انتقال قدرت نیمه اتومات	
ANALYSIS	آنالیز کردن، تحلیل کردن	
ANCHOR	لنگر، لنگرمانند	
ANGLE	زاویه	
ANTENNA	آنتن	



ANTI	ضد	
ANTI CLOCKWISE	پاد ساعتگرد	
ANTI ROLL BAR	میله ضد غلتش	
ANTI THEFT	دزدگیر	
ANTIFREEZE	ضد یخ	
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM COMPUTER	کامپیوتر ABS	
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM/ELECTRONIC STABILITY PROGRAM COMPUTER	کامپیوتر ABS/ESP	
APPLICATION	کاربرد، درخواست	
APPLIED	به کار بسته شده، فعال شده	
APPROPRIATE	مناسب	
APPROVED	تایید شده، مورد تایید	
APPROXIMATE	تقریبی	
APPROXIMATELY	تقریباً، حدود	
APS ( Accelerator Position Sensor )	سنسور موقعیت پدال گاز	
APT ( A/c Pressure Transducer)	سنسور فشار گاز کولر	
AQS ( Air Quality Sensor)	سنسور کیفیت هوا	
AREA	سطح، مساحت، منطقه	
ARM	اهرم، میله	
ARMREST	زیر آرنجی	
AS		
ASBESTOS	آزبست	
ASCENT	صعود، سربالایی	



<b>ASR ( Anti Slip Regulation)</b>	سیستم ضد لغزش (کنترل کشش)	
<b>ASSEMBLY</b>	مونتاژ	
<b>ASSIST</b>	کمک کردن	
<b>AT ( Automatic Transmission)</b>	سیستم انتقال قدرت اتوماتیک	
<b>ATF ( Automatic Transmission Fluid)</b>	روغن گیربکس اتوماتیک	
<b>ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR</b>	سنسور فشار جو	
<b>ATS ( Air Temperature Sensor)</b>	سنسور دمای هوای ورودی	
<b>ATTEMPT</b>	تلاش کردن	
<b>ATX ( Automatic Transaxle)</b>	گیربکس اتوماتیک	
<b>AUDIBLE</b>	قابل شنیدن	
<b>AUDIO</b>	صدا، شنیداری	
<b>AUTHORIZATION</b>	اجازه	
<b>AUTOMATIC TRANSMISSION COMPUTER</b>	کامپیوتر گیربکس اتوماتیک	
<b>AUTOMATIC TRANSMISSION TURBINE SPEED SENSOR</b>	سنسور سرعت توربین گیربکس اتوماتیک	
<b>AUTOMOTIVE</b>	خودرو	
<b>AUTOSUPPLY ALARM SIREN</b>	باتری پشتیبان آژیر دزدگیر	
<b>AUXILIARY</b>	کمکی	
<b>AVAILABLE</b>	موجود، در دسترس	
<b>AVERAGE</b>	متوسط	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

AVH ( Automatic Vehicle Hold)	سیستم ترمز دستی اتوماتیک	
AWD ( All Wheel Drive)	همه چرخ ها محرک	
AXLE	اکسل، محور	
BACK UP	پشتیبان	
BACKFIRE	برگشت شعله، پس زدن احتراق	
BADGE	نشان	
BAFFLE	گیج کردن، گمراه کردن	
BALANCE	تعادل (بالانس)	
BALL JOINT	سیبک	
BAROMETRIC PRESSURE	فشار جو	
BAS ( Brake Assist System)	سیستم کمک ترمز	
BATTERY	باتری	
BCM (Body Control Module)	کامپیوتر بدنه	
BDC (BOTTOM DEAD CENTER)	نقطه مرگ پایین	
BEARING	یاتاقان	
BEFORE	قبل از	
BEIGE	بژ	
BELONG	متعلق بودن	
BELOW	پایین	
BELT	کمر بند (تسمه)	
BINARY	دیجیتال	
BLACK	سیاه	
BLANK	خام، خالی	
BLEED SCREW	پیچ هواگیری	





<b>BLEEDING</b>	هو آگیری	
<b>BLEND</b>	مخلوط کردن	
<b>BLIND</b>	کور	
<b>BLIND SPOT</b>	نقاط کور	
<b>BLOCK</b>	بلوکه	
<b>BLOW BY</b>	بخارات روغن و سوخت داخل کارتل	
<b>BLOWER</b>	دمنده (فن تهویه)	
<b>BLOWN FUSE</b>	فیوز سوخته	
<b>BLUE</b>	آبی	
<b>BMS ( Battery Management System)</b>	سیستم مدیریت باتری	
<b>BODY</b>	بدنه	
<b>BOLT</b>	پیچ	
<b>BONNET</b>	کاپوت	
<b>BONNET SWITCH</b>	کلید لادری کاپوت	
<b>BOOST</b>	تقویت کردن	
<b>BOOT</b>	صندوق عقب	
<b>BOOT DOOR LOCKING MOTOR ON LEFT-HAND ROOF SIDE</b>	موتور قفل کن سمت چپ درب صندوق	
<b>BOOT DOOR LOCKING MOTOR ON RIGHT-HAND ROOF SIDE</b>	موتور قفل کن سمت راست درب صندوق	
<b>BOOT DOOR SOLENOID VALVE</b>	شیر برقی صندوق عقب	
<b>BOOT HYDRAULIC CYLINDER SENSOR</b>	سنسور سیلندر هیدرولیک صندوق عقب	



<b>BOOT LID LOCKING MICRO SWITCH</b>	میکرو سوئیچ صندوق عقب	
<b>BOOT SEPARATOR POSITION SENSOR</b>	سنسور موقعیت جداکننده صندوق عقب	
<b>BORE</b>	قطر داخلی سیلندر	
<b>BPS (Barometric Pressure Sensor)</b>	سنسور فشار جو	
<b>BRACKET</b>	پایه	
<b>BRAKE</b>	ترمز	
<b>BRAKE CALIPER</b>	کالیپر ترمز	
<b>BRAKE FLUID</b>	روغن ترمز	
<b>BRAKE FLUID MIN LEVEL SENSOR</b>	سنسور سطح روغ ترمز	
<b>BRAKE LIGHTS ON RELAY</b>	رله فعال کردن چراغ ترمز	
<b>BRAKE PAD</b>	لنت ترمز	
<b>BRAKE SWITCH</b>	سوئیچ پدال ترمز	
<b>BRAKE WEAR SENSOR</b>	سنسور استهلاک لنت ترمز	
<b>BREATHER</b>	سوپاپ اطمینان یا تخلیه	
<b>BRIGHTNESS</b>	روشنایی	
<b>BROCHURE</b>	بروشور، جزوه	
<b>BROWN</b>	قهوه ای	
<b>BSI (BUILT in SYSTEM INTERFACE)</b>	بی اس آی (۲۰۶)	
<b>BUBBLE</b>	حباب	
<b>BUCKLE</b>	قفل کمر بند	
<b>BUILD</b>	ساختن، درست کردن	
<b>BUILD UP</b>	ایجاد، ساخت	
<b>BULB</b>	حباب (لامپ)	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

BUMPER	سپر	
BUMPY	ناهموار، پر از برآمدگی	
BURGLAR ALARM	دزدگیر	
BURN	سوزاندن	
BUSH	بوش	
BUTTERFLY VALVE	سوپاپ پروانه ای (دریچه گاز)	
BUTTON	دکمه	
BUZZER	بازر (بوق هشدار)	
BVA	گیربکس اتوماتیک (فرانسوی)	
BVM	گیربکس دستی (فرانسوی)	
BYPASS	کنار گذر	
CAB (Curtain Air Bag)	ایر بگ پرده ای	
CABRIOLET	خودروی دارای سقف تاشو	
CALCULATE	محاسبه کردن، حساب کردن	
CALIBRATE	کالیبره کردن، تنظیم کردن	
CALIBRATION	کالیبره	
CAMBER	زاویه کمبر چرخ	
CAMERA	دوربین	
CAMSHAFT INLET SENSOR	سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا	
CAN (Controller Area Network)	شبکه can	
CANISTER	کنیستر	
CAP	درپوش	
CAPABLE	قادر، توانا، داشتن قابلیت	
CAPACITOR	خازن	



<b>CAPACITY</b>	ظرفیت	
<b>CAR PHONE CLUSTER</b>	صفحه نمایش تلفن خودرو	
<b>CAR PHONE SPEAKER</b>	بلندگوی تلفن خودرو	
<b>CAREFUL</b>	با دقت	
<b>CARGO</b>	بار	
<b>CARRIED OUT</b>	انجام شده	
<b>CASTER</b>	زاویه کستر چرخ	
<b>CATALOGUE</b>	کاتالوگ، راهنما	
<b>CATALYTIC CONVERTER</b>	مبدل کاتالیستی	
<b>CATEGORY</b>	دسته بندی	
<b>CAUSE</b>	علت، موجب	
<b>CAUTION</b>	احتیاط	
<b>CBS ( Convectional Brake System)</b>	سیستم ترمز معمولی	
<b>CCN ( Central Control Node)</b>	یونیت کنترل مرکزی (سمند ماکس و ۲۰۶ ایران)	
<b>CD CHANGER</b>	CD CHANGER	
<b>CDS/ESP</b>	سیستم کنترل پایداری	
<b>CEILING</b>	سقف	
<b>CENTRAL COMMUNICATION UNIT</b>	یونیت ارتباط مرکزی	
<b>CENTRAL DOOR LOCKING RELAY</b>	رله قفل مرکزی	
<b>CENTRAL INTERIOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت قست وسط اتاق	
<b>CENTRAL LOCKING / HAZARD WARNING LIGHTS SWITCH</b>	کلید قفل مرکزی و فلاشر	



<b>CENTRAL LOCKING FOR PASSENGER DOOR</b>	قفل برقی درب شاگرد	
<b>CHAIN</b>	زنجیر	
<b>CHANGE</b>	تغییر دادن	
<b>CHANNEL</b>	کانال، دریچه	
<b>CHARGING SYSTEM</b>	سیستم شارژ	
<b>CHART</b>	نودار، جدول	
<b>CHASSIS</b>	شاسی	
<b>CHIP</b>	تراشه	
<b>CHOKE</b>	ساسات	
<b>CIGARETTE LIGHTER</b>	فندک	
<b>CIRCLE</b>	دایره	
<b>CIRCUIT</b>	مدار	
<b>CIRCULATION</b>	گردش، چرخش	
<b>CKPS (Crankshaft Position Sensor)</b>	سنسور موقعیت میل لنگ (سنسور دور موتور)	
<b>CLAMP</b>	گیره، گیر کردن	
<b>CLASSIFICATION</b>	طبقه بندی، دسته بندی	
<b>CLEARANCE</b>	خلاصی، لقی	
<b>CLIMATE</b>	آب و هوا	
<b>CLOCK</b>	ساعت	
<b>CLOCK/EXTERNAL TEMPERATURE/CARPHONE DISPLAY ASSEMBLY</b>	صفحه نمایش وسط کنسول	
<b>CLOCKWISE</b>	ساعتگرد	
<b>CLOSE LOOP</b>	مدار بسته	
<b>CLUTCH PEDAL SWITCH</b>	سوئیچ پدال کلاچ	



CMPS ( Camshaft Position Sensor)	سنسور موقعیت میل بادامک	
CNG ( Compressed Natural Gas)	گاز طبیعی فشرده	
COARSE	زبر، خشن	
COATED	روکش شده، پوشش داده شده	
COHERENCE	همخوانی	
COIL	سیم پیچ	
COLD AIR BLOWER	فن تهویه	
COLLAPSIBLE	قابل فروریختن	
COLLISION	برخورد	
COLOR	رنگ	
COLUMN	ستون	
COMBINATION	ترکیب، مخلوط	
COMBUSTION	احتراق	
COMFORT	آسایش	
COMMAND	فرمان، دستور	
COMMERCIAL CAR	خودروهای تجاری (غیر سواری) سنگین	
COMMUNICATE	ارتباط داشتن	
COMMUTATOR	جابجاگر، تغییر دهنده جهت برق	
COMPACT	فشرده	
COMPARE	مقایسه کردن	
COMPARISON	مقایسه	
COMPARTMENT	اتاق، محفظه	
COMPASS	قطب نما	
COMPENSATE	جبران کردن	



COMPLAINT	شکایت	
COMPONENTS	قطعات	
COMPRESSION	تراکم	
COMPRESSION RATIO	نسبت تراکم	
COMPRESSOR	کمپرسور	
CONDENSER	کندانسور	
CONDITION	وضعیت	
CONFIDENTIAL	محرمانه	
CONFIGURATION	پیکره بندی	
CONNECTING ROD	شاتون	
CONNECTION	اتصال	
CONSTRUCTION	ساختار	
CONSULT	مشورت کردن	
CONSUMPTION	مصرف	
CONTACT	تماس	
CONTAINER	ظرف	
CONTENT	محتوا	
CONTINUE	ادامه	
CONTINUED	ادامه دار	
CONTRIBUTION	سهم	
CONVECTIONAL	سنتی	
CONVENIENCE	راحتی	
CONVERTER	مبدل، تبدیل کننده	
CONVERTIBLE	خودروی دارای سقف تاشو	
CONVEYOR	نوار نقاله	
COOLANT	مایع خنک کاری	



<b>COOLANT GAS PRESSURE SENSOR</b>	سنسور فشار گاز کولر	
<b>COOLING FAN UNIT</b>	یونیت فن رادیاتور	
<b>CORD</b>	طناب، ریسمان، سیم	
<b>CORNERING</b>	سر پیچ	
<b>CORRECT</b>	صحیح	
<b>CORRECTION</b>	تصحیح	
<b>CORRELATION</b>	ارتباط، همبستگی، ربط	
<b>COUNTER</b>	شمارنده	
<b>COUNTERCLOCKWISE</b>	خلاف جهت عقربه های ساعت	
<b>COURTESY MIRROR LIGHT</b>	چراغ پشت سایه بان شاگرد	
<b>COURTESY MIRROR LIGHT CONTROL</b>	کلید کنترل چراغ آئینه	
<b>CPS (Camshaft Position Sensor)</b>	سنسور موقعیت میل سوپاپ	
<b>CPU ( Central Processing Unit)</b>	واحد پردازش مرکزی	
<b>CRANK</b>	چرخیدن، لنگ	
<b>CRANKCASE</b>	محفظه میل لنگ (کارتل)	
<b>CRANKING</b>	چرخیدن	
<b>CREEP</b>	خزیدن، سینه خیز رفتن	
<b>CRITERIA</b>	ضوابط، معیارها	
<b>CRUISE CONTROL</b>	کروز کنترل	
<b>CRUISE CONTROL LIMITER START STOP CONTROL</b>	دکمه ی لیمیتر (limiter)	
<b>CRUISE CONTROL SWITCH</b>	کلید کروز کنترل	
<b>CTS ( Coolant Temperature Sensor)</b>	سنسور دمای مایع خنک کاری	





CUMULATIVE	انباشته، جمع شده	
CURRENT	جریان، جاری، لحظه ای	
CURTAIN	پرده	
CUT OFF	قطع سوخت	
CUV ( Crossover Utility Vehicle)	خودروی شاسی بلند کوچک شهری	
CV JOINT	اتصال چهار شاخ	
CVSA ( Continuously Variable damping force Shock Absorber)	کمک فنر با نیروی ضربه گیری پیوسته متغیر	
CVT ( Continuously Variable Transmission)	سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر	
CVVT (CONTINUOUS VARIABLE VALVE TIMING)	زمانبندی پیوسته متغیر سوپاپ ها	
CYCLE	سیکل، چرخه	
CYCLONE	گردباد	
CYLINDER	سیلندر	
CYLINDER HAED	سر سیلندر	
CYLINDER SENSOR	سنور موقعیت میل سوپاپ	
DAB ( Driver Airbag)	ایر بگ سمت راننده	
DAMAGE	صدمه، آسیب دیدن	
DATA	داده ها	
DATA ANALYSIS	تحلیل داده ها	
DATE	تاریخ	
DBC ( Downhill Brake Control)	کنترل ترمز در سرازیری	
DCT (Dual clutch Transmission)	سیستم انتقال قدرت دو کلاچه	



DDM ( Driver Door Module)	یونیت درب راننده	
DDN ( Driver Door Node)	یونیت درب راننده	
DEADLOCK	باز نشدن درب با دستگیره بیرون و داخل	
DEALER	فروشنده	
DECELERATION	شتاب منفی (کاهش سرعت)	
DECIDE	تصمیم گرفتن	
DECREASE	کاهش	
DEFAULT	پیش فرض	
DEFECTIVE	معیوب	
DEFOGGER	گرمکن شیشه	
DEFROSTER	ضد بخار	
DEGREE	درجه	
DE-ICER	گرمکن شیشه	
DELAY	تاخیر	
DELIVERY	دریافت	
DEMAND	درخواست	
DENY	رد کردن، تکذیب کردن	
DEPLOY	گسترده شدن	
DEPRESS/PRESS	فشردن	
DESCRIPTION	شرح، توضیح	
DESIGN	طراحی	
DESIRED	مطلوب	
DETACH	جدا کردن، سوا کردن	
DETAIL	جزئیات	
DETECT	تشخیص دادن	



DETECTION	تشخیص	
DETERMINE	مشخص کردن، تعیین کردن	
DEVICE	وسيله	
DFI (Direct Fuel Injection)	تزریق مستقیم سوخت	
DIAGNOSTIC SOCKET	سوکت عیب یابی	
DIAMETER	قطر	
DIESEL FUEL HEATER RELAY	رله گرمکن سوخت دیزل	
DIESEL FUEL HEATER RESISTOR	مقاوت گرمکن سوخت دیزل	
DIESEL INJECTION COMPUTER SUPPLY RELAY	رله تغذیه کامپیوتر دیزل	
DIFFERENTIAL	دیفرانسیل	
DIFFICULT	سخت، دشوار	
DIMMER	تیره کننده (کم نور کننده)	
DIPPED BEAM HEADLIGHT	نور پایین	
DIPSTICK	میله گیج روغن	
DIRECTION	جهت	
DIRECTION CONTROL	کنترل جهت	
DISABLE	غیر فعال کردن	
DISARM	خاموش کردن	
DISCHARGE BULB COMPUTER	کنترل یونیت چراغ زنون	
DISENGAGE	از گیر در آوردن	
DISPLACEMENT	جابجایی، تغییر مکان	
DISPLAY	صفحه نمایش	
DISTANCE	فاصله	
DISTINGUISH	تشخیص دادن	
DISTRIBUTER	مقسم ( دلکو )	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

<b>DLC (Data Link Connector)</b>	کانکتور عیب یاب	
<b>DOCUMENT</b>	مدارک	
<b>DOHC (Double Over Head Camshaft)</b>	دو میل سوپاپ بالا	
<b>DOME</b>	گنبد	
<b>DOMESTIC</b>	داخلی، بومی	
<b>DOWNHILL</b>	سرازیری، سرآشویی	
<b>DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR</b>	سنسور اکسیژن پایین	
<b>DRAIN</b>	تخلیه، ریزش آب	
<b>DRIVE SHAFT</b>	پلوس	
<b>DRIVE WHEEL</b>	چرخ محرک	
<b>DRIVEN WHEEL</b>	چرخ متحرک	
<b>DRIVER</b>	راننده	
<b>DRIVER'S ANTI-SUBMARINING AIRBAG (ANTI-SLIDE CUSHION)</b>	ایر بگ زیر زانو راننده (کوسن ضد سر خوردن)	
<b>DRIVER'S COURTESY MIRROR LIGHT</b>	چراغ پشت سایه بان راننده	
<b>DRIVER'S DOOR ELECTRIC LOCKING</b>	قفل برقی درب راننده	
<b>DRIVER'S DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت درب راننده	
<b>DRIVER'S ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR</b>	آینه برقی سمت راننده	
<b>DRIVER'S FOOTWELL LIGHT</b>	چراغ پایین درب راننده	
<b>DRIVER'S FRONT SEAT POSITION SENSOR</b>	سنسور موقعیت صندلی راننده	
<b>DRIVER'S FRONT TWIN</b>	کلید های کنترل شیشه های جلو	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

<b>ELECTRIC WINDOWS CONTROL</b>	روی درب راننده	
<b>DRIVER'S HEAD SIDE AIR BAG</b>	ایربگ جانبی سر راننده	
<b>DRIVER'S HEATED SEAT</b>	گرمکن صندلی راننده	
<b>DRIVER'S PRETENSIONER</b>	پیش کشنده سمت راننده	
<b>DRIVER'S REAR TWIN ELECTRIC WINDOWS CONTROL</b>	کلید های کنترل شیشه های عقب روی درب راننده	
<b>DRIVER'S SEAT BELT SWITCH</b>	کلید کمر بند راننده	
<b>DRIVER'S SIDE REAR DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت درب عقب چپ	
<b>DRIVER'S SIDE REAR PASSENGER FOOT LIGHT</b>	چراغ پایین درب عقب چپ	
<b>DRIVER'S SIDE SATELLITE</b>	سنسور شتاب جانبی سمت راننده	
<b>DRIVER'S WINDOW MOTOR</b>	موتور شیشه بالابر راننده	
<b>DRIVING SCHOOL</b>	آموزش رانندگی	
<b>DRL ( Daytime Running Lights)</b>	چراغ های روشن در روز	
<b>DRUM</b>	کاسه چرخ	
<b>DSC (DYNAMIC STABILITY CONTROL)</b>	کنترل پویای پایداری	
<b>DSG ( Direct Shift Gearbox)</b>	گیربکس تعویض مستقیم ( دوکلاچه )	
<b>DTC ( Diagnostic Trouble Code)</b>	کد خطا	
<b>DUAL</b>	دوگانه (دوبل)	



<b>DURABLE</b>	بادوام، پایا	
<b>DURING</b>	در طی، در مدت	
<b>DUST</b>	گرد و غبار، ذره، خاک	
<b>DUTY</b>	وظیفه (کار)	
<b>DWELL</b>	داول (زمان شارژ کویل)	
<b>DYNAMO</b>	دینام	
<b>EARTH</b>	زمین	
<b>EBA ( Emergency Brake force Assistant)</b>	سیستم ترمز کمکی اضطراری	
<b>EBD ( Electronic Brake force Distribution)</b>	سیستم تقسیم الکترونیکی نیروی ترمز	
<b>ECM (Engine Control Module)</b>	کنترل یونیت موتور	
<b>ECO MODE</b>	حالت اقتصادی	
<b>ECONOMY</b>	اقتصادی، به صرفه	
<b>ECS ( Electronic Control Suspension)</b>	کنترل الکترونیکی تعلیق	
<b>ECT ( Engine Coolant Temperature sensor)</b>	سنسور دمای آب موتور	
<b>ECTS ( Engine Coolant Temperature Sensor)</b>	سنسور دمای آب موتور	
<b>ECU (Electronic Control Unit)</b>	کنترل یونیت الکترونیکی	
<b>EFFICIENCY</b>	بهره وری، راندمان، کارایی	
<b>EFI ( Electronic Fuel Injection)</b>	سیستم پاشش سوخت الکترونیکی	
<b>EGR (Exhaust Gas Recirculation)</b>	سیستم بازخوران دود های آگزوز	
<b>EGR BYPASS SOLENOID VALVE</b>	شیر برقی کنار گذر EGR	



EGR SOLENOID VALVE	شیر برقی EGR	
EHPS ( Electro Hydraulic Power Steering)	فرمان الکترو هیدرولیکی	
ELECTRIC AERIAL	آنتن برقی	
ELECTRIC COOLANT PUMP	واتر پمپ برقی	
ELECTRIC COOLANT PUMP RELAY	رله واتر پمپ برقی	
ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING SYSTEM	سیستم فرمان برقی	
ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR CONTROL	کلید تنظیم آینه ها	
ELECTRIC WINDOW RELAY	رله شیشه برقی	
ELECTRO CHROMIC MIRROR	آینه الکتروکرومیک	
ELEMENT	جزء، عنصر	
ELIMINATE	حذف کردن، زدودن، برطرف کردن	
ELITE	نخبه، زبده	
EMERGENCY	اضطراری	
EMERGENCY BARKE	ترمز دستی	
EMISSION	آلاینده	
EMPTY	خالی	
EMS (Engine Management System)	سیستم مدیریت موتور	
ENABLE	فعال کردن	
ENGAGE	درگیر شدن	
ENGINE	موتور	
ENGINE BLOCK	بلوک موتور	
ENGINE COOLING LOW	مقاومت دور کند فن	



<b>SPEED FAN RESISTANCE</b>		
<b>ENSURE</b>	مطمئن ساختن، تضمین کردن	
<b>ENTER</b>	وارد کردن	
<b>ENTERTAINMENT</b>	سرگرمی، پذیرایی	
<b>ENVIRONMENT</b>	محیط	
<b>EPB (Electronic Parking Brake)</b>	ترمز دستی برقی	
<b>EPS ( Electric Power steering)</b>	فرمان برقی	
<b>EQUIPMENT</b>	تجهیزات	
<b>EQUIPPED</b>	مجهز	
<b>ERASABLE</b>	قابل پاک شدن	
<b>ERASE</b>	پاک کردن	
<b>ERASURE</b>	محو	
<b>ESC ( Electronic Stability Control)</b>	سیستم کنترل پایداری	
<b>ESCL (ELECTRIC STEERING COLUMN LOCK)</b>	قفل الکتریکی ستون فرمان	
<b>ESP ( Electronic Stability Program)</b>	سیستم کنترل پایداری	
<b>ESP ON/OFF BUTTON</b>	دکمه ESP off	
<b>ESSENTIAL</b>	ضروری	
<b>ESTATE</b>	استیشن	
<b>ESTIMATED</b>	تخمین زدن	
<b>ETACS ( Electronic Time &amp; Alarm Control System)</b>	سیستم کنترل الکترونیکی زمان و دزدگیر	
<b>ETB ( Electronic Throttle Body)</b>	دریچه گاز برقی	





ETC (ELECTRONIC THROTTLE CONTROL)	دریچه گاز برقی	
EVAP (Evaporative Emission Control SYSTEM)	سیستم کنترل بخارات آلاینده	
EVAPORATOR	اوپراتور (تبخیرکننده)	
EVS ( Electronic Valve Solenoid)	شیر برقی (سنولوئید)	
EXCEED	از یک حدی تجاوز کردن	
EXCEPT	به جز	
EXCESS	مازاد (اضافه)	
EXCESSIVE	بیش از حد، بیش از اندازه	
EXCHANGE	تعویض کردن	
EXCHANGER FLOW LOCK-UP SOLENOID VALVE	شیر برقی لاک آپ تغییر جریان	
EXCITOR	محرک	
EXHAUST	اگزوز	
EXPANSION	انبساط	
EXPECTED	مورد انتظار	
EXPOSURE	در معرض چیزی قرار گرفتن	
EXPRESS	سریع	
EXTERIOR	بیرونی	
EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای هوای بیرون	
EYEBOLT	پیچی که در انتهای یک سوراخ برای عبور خار دارد	
FACE ANGLE	زاویه وجه	
FAIL	شکست خوردن، رد شدن	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

FAILURE	شکست، عدم موفقیت	
FAM ( Front Area Module)	یونیت قسمت جلو	
FAN ASSEMBLY RELAY	رله فن	
FASTEN	بستن	
FASTENER	نگه دارنده	
FAULT	خطا	
FAULTY	معیوب، ناقص	
FCW(FORWARD COLLISION WARNING)	سیستم هشدار برخورد از روبرو	
FEATURE	مورد، خاصیت	
FEEDBACK	بازخورد	
FENDER	گلگیر	
FILL	پر کردن	
FILLING	پرکردن	
FIRING ORDER	ترتیب احتراق	
FITTED	مجهز به، مناسب	
FIX	تعمیر کردن، ثابت کردن، درست کردن	
FLAME	شعله	
FLASH	فلاش، برق، نور لحظه ای	
FLAT TIRE	صاف، تخت، پنچر	
FLATNESS	صاف، صاف بودن	
FLOOR	کف اتاق، کف	
FLOW	جریان	
FLUID	مایع	
FLYWHEEL	فلایویل، چرخ طیار	



<b>FN (Front Node)</b>	نود جلویی (یونیت داخل موتور سمند و رانا)	
<b>FOB/PIC</b>	سوئیچ هوشمند (keyless)	
<b>FOG LIGHT</b>	چراغ مه شکن	
<b>FOLD</b>	خم کردن	
<b>FORCE</b>	نیرو	
<b>FOREIGN</b>	خارجی، بیرونی	
<b>FORWARD</b>	به جلو، فرستادن	
<b>FOUND</b>	پیدا شده، یافت شده	
<b>FRAME</b>	قاب	
<b>FREE LENGTH</b>	طول آزاد	
<b>FREQUENCY</b>	فرکانس	
<b>FRICITION</b>	اصطکاک، سایش	
<b>FRONT</b>	جلو، روبرو	
<b>FRONT AND REAR BI-DIRECTIONAL WASHER PUMP</b>	پمپ شیشه شور دوجته جلو و عقب	
<b>FRONT COURTESY LIGHT</b>	چراغ سقف جلو	
<b>FRONT DRIVER'S SIDE CHEST AIR BAG</b>	ایر بگ کنار صندلی راننده	
<b>FRONT DRIVER'S SIDE LAP PRETENSIONER</b>	پیش کشنده راننده	
<b>FRONT HEIGHT SENSOR</b>	سنسور ارتفاع جلو	
<b>FRONT INTERIOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت قست جلوی اتاق	
<b>FRONT LEFT DOOR SPEAKER</b>	بلندگوی درب جلو چپ	



<b>FRONT PASSENGER ANTI-SUBMARINING AIRBAG (ANTI-SLIDE CUSHION)</b>	ایربگ زیر زانو شاگرد (کوسن ضد سر خوردن)	
<b>FRONT PASSENGER FOOTWELL LIGHT</b>	چراغ پایین درب شاگرد	
<b>FRONT PASSENGER'S SIDE CHEST AIR BAG</b>	ایربگ کنار صندلی شاگرد	
<b>FRONT RIGHT DOOR SPEAKER</b>	بلندگوی درب جلو راست	
<b>FUEL</b>	سوخت	
<b>FUEL FILLER</b>	فیلتر سوخت	
<b>FUEL FILLER FLAP LOCKING MOTOR</b>	موتور قفل کننده مسیر پرکن سوخت	
<b>FUEL FLOW ACTUATOR</b>	شیر برقی جریان سوخت دیزل	
<b>FUEL GAUGE</b>	درجه باک بنزین	
<b>FUEL MANIFOLD PRESSURE SENSOR</b>	سنسور فشار مانیفولد سوخت ( دیزل )	
<b>FUEL PUMP AND SENDER UNIT</b>	پمپ بنزین	
<b>FUEL PUMP RELAY</b>	رله پمپ بنزین	
<b>FUEL RAIL</b>	ریل سوخت	
<b>FUEL TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور دمای سوخت	
<b>FUNCTION</b>	کاربرد	
<b>FUNCTIONALITY</b>	قابلیت	
<b>FURTHER</b>	بیشتر	
<b>FUSE</b>	فیوز	
<b>FWD ( Front Wheel Drive)</b>	چرخ های جلو محرك (دیفرانسیل جلو)	
<b>GAP</b>	فاصله	



<b>GAS EXPANSION SOLENOID VALVE RELAY</b>	رله شیر برقی انبساط گاز LPG	
<b>GAS SOLENOID VALVE SENSOR</b>	سنسور شیر برقی گاز	
<b>GASKET</b>	واشر	
<b>GATE</b>	دریچه، دروازه	
<b>GDI ( Gasoline Direct Injection)</b>	تزریق مستقیم سوخت	
<b>GEAR</b>	دنده	
<b>GEAR LEVER DISPLAY</b>	نمایشگر وضعیت دنده	
<b>GEAR SELECTOR CONTROL</b>	کنترل سوئیچ انتخاب دنده	
<b>GENERAL</b>	عمومی	
<b>GENUINE</b>	اصل، اصلی	
<b>GLASS</b>	شیشه	
<b>GLOBAL</b>	جهانی، کلی	
<b>GLOVE COMPARTMENT</b>	جعبه داشبورد	
<b>GLOVE COMPARTMENT LIGHT</b>	چراغ داخل داشبورد	
<b>GLOVEBOX LOCK MOTOR</b>	موتور قفل داشبورد	
<b>GLOW</b>	تابش نور	
<b>GND (GROUND)</b>	زمین	
<b>GO OFF</b>	خاموش شدن	
<b>GPS ( GLOBAL POSITIONING SYSTEM)</b>	سیستم مکان یاب جهانی	
<b>GPS NAVIGATION AERIAL</b>	آنتن GPS	
<b>GRAB</b>	گرفتن، ربایش	
<b>GRAVEL</b>	شن و ماسه	
<b>GREASE</b>	گریس	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

GREEN	سبز	
GREY	خاکستری	
GROOVE	شیار، کانال، گودی	
G-SENSOR	سنسور شتاب	
GUAGE	گیج، اندازه گیر	
GUIDE	راهنما	
GYROSCOPE	گردش نما	
HAC ( Hill start Assist Control)	سیستم کمک به حرکت در سربالایی	
HALF	نصف	
HAMMER	چکش	
HANDBOOK	دفترچه تعمیرات	
HANDBRAKE	ترمز دستی	
HANDBRAKE SWITCH	سوئیچ ترمز دستی	
HANDLE	دستگیره	
HANDS-FREE MOBILE PHONE MICROPHONE	میکروفون هندزفری موبایل	
HARDWARE	سخت افزار	
HARNESS	سیم کشی (دسته سیم)	
HASSLE	زحمت، عذاب	
HAT SHELF	طاقچه عقب	
HAZARD	هشدار	
HAZARDOUS	خطرناک	
HCU (HYDRAULIC CONTROL UNIT)	کنترل یونیت هیدرولیک ABS	
HEAD	سر	
HEAD REST	پشت سری	



HEADLIGHT ADJUSTMENT RHEOSTAT SWITCH	کلید تنظیم ارتفاع چراغ ها	
HEADLIGHT WASHER PUMP	پمپ شستشوی چراغ جلو	
HEADLIGHT WASHER PUMP RELAY	رله پمپ آب پاش چراغ	
HEAT	گرما	
HEATER	گرمکن	
HEAVY	سنگین	
HEIGHT	ارتفاع	
HELP	کمک	
HILL	تپه	
HINGE	لولا، مفصل	
HISTORY	تاریخچه، حافظه	
HLA ( Hydraulic Lash Adjuster)	تنظیم کننده لقی هیدرولیکی (تایپت هیدرولیک)	
HO2S ( Heated Oxygen Sensor)	سنسور اکسیژن گرمکن دار	
HOIST	بلند کردن، بالابردن	
HOLD	نگه داشتن	
HOLDER	نگهدارنده	
HOLE	سوراخ، حفره	
HOOD	کاپوت	
HORIZONTAL	افقی	
HORN	بوق	
HOSE	شیلنگ	
HOSING	محفظه، پوسته	
HP ( Horse Power)	اسب بخار	



HUB	توپی چرخ، مرکز اتصالات	
HUD ( Head Up Display)	نمایشگر سر بالا	
HUMIDITY	رطوبت	
HVAC ( Heating, Ventilation, Air Conditioning)	سیستم تهویه، سرمایش و گرمایش	
HYBRID	پیوندی، ترکیبی، هیبرید	
HYDRAULIC ELECTRIC INTERFACE	صفحه سوپاپ گیربکس اتوماتیک	
HYDRAULIC PUMP RELAY	رله پمپ هیدرولیک	
HYDRAULICALLY	هیدرولیکی	
IAT (Intake Air Temperature sensor)	سنسور دمای هوای ورودی	
IATS (Intake Air Temperature sensor)	سنسور دمای هوای ورودی	
ICN ( Instrument Cluster Node)	نود (یونیت) پشت آمپر (سمند و رانا)	
IDENTIFICATION	شناسایی	
IDLE	هرزگردی، دور آرام	
IGNITION	جرقه	
IGNITION LEAD	وایر جرقه	
ILLUMINATION	روشنایی	
IMPACT	تاثیر گذاشتن، برخورد	
IMPEDANCE	مقاومت	
IMPORTANT	مهم	
IMS ( Integrated Memory Seat)	حافظه داخلی صندلی	
IN PROGRESS	در حال پیشرفت و تکمیل شدن	





INACTIVE	غیر فعال	
INCLUDE	شامل شدن، دربرگرفتن	
INCLUDING	شامل شدن	
INCORRECT	نا درست	
INCREMENT	افزایش، توسعه	
INDEPENDENT	مستقل	
INDEX	شاخص، فهرست	
INDICATE	نشان دادن	
INDICATOR	نشانگر (چراغ راهنما)	
INDSIDE	درون	
INERTIA SWICH	سوئیچ اینرسی	
INFLATED	پر باد	
INFLATOR	باد کن (پمپ باد)	
INFORMATION	اطلاعات	
INITIALISE	مقداردهی اولیه (به حالت اول بازگرداندن)	
INJECTION AIR FLOW METER	سنسور سنجش جریان هوا	
INJECTION AIR TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای هوای ورودی	
INJECTION COMPUTER	ECU موتور	
INJECTOR	انژکتور	
INJURY	آسیب، صدمه	
INLET	ورودی	
INNER	داخلی	
INPUT	ورودی	
INSERT	وارد کردن	



INSOLATION	تششع	
INSOLATION SENSOR	سنسور تابشی کولر اتوماتیک	
INSPECT	بازرسی کردن، رسیدگی کردن	
INSPECTION	بازرسی، رسیدگی	
INSTALL	نصب کردن	
INSTRUCTION	دستور العمل	
INSTRUMENT PANEL	پشت آمپر	
INSUFFICIENT	ناکافی	
INTAKE	ورودی	
INTEGRATDE	تجمیع شده، داخلی	
INTERCONNECTION	اتصال داخلی	
INTERFACE	خط ارتباط، رابط، عامل اتصال	
INTERIOR	داخلی	
INTERMITTENT	موقت	
INTERNAL	داخلی	
INTERNAL REARVIEW MIRROR	آینه وسط	
INTERNATIONAL	بین المللی	
INTERROGATION	جستجو و تحقیق	
INTERVAL	فاصله، مدت، دوره	
INTERVAL SERVICES	سرویس های دوره ای	
INTRUSION	نفوذ، بدون اجازه وارد شدن	
INVALID	نادرست	
INVERTER	معکوس کننده، عکس کننده	
INVISIBLE	نامرئی	



IPM ( INSTRUMENT PANEL MODULE)	یونیت صفحه آمپر	
IPM ( Intelligent integrated Platform Module)	کامپیوتر داخل اتاق BCM (هیوندایی)	
ITEM	مورد، بخش، تکه	
JOURNAL	یاتاقان گرد	
JOURNEY	سفر	
KAB ( Knee Airbag)	ایر بگ زانو	
KDSS ( Kinetic Dynamic Suspension System)	سیستم تعلیق پویای جنبشی	
KEY	کلید	
KEY ALLOCATION	تعریف سوئیچ	
KEY ASSIGMENT	تعریف سوئیچ	
KEY LEARNING	تعریف سوئیچ	
KEYLESS	بدون سوئیچ	
KEYLESS VEHICLE CARD READER	کارتخوان سوئیچ	
KEYLESS VEHICLE ENGINE STOP/START CONTROL BUTTON	دکمه استارت و استاپ	
KEYLESS VEHICLE FRONT LEFT HANDLE PRESENCE DETECTOR	کلید دستگیره درب راننده	
KEYLESS VEHICLE FRONT RIGHT HANDLE PRESENCE DETECTOR	کلید دستگیره درب شاگرد	
KEYLESS VEHICLE REAR LEFT HANDLE PRESENCE DETECTOR	کلید دستگیره درب عقب چپ	



KEYLESS VEHICLE REAR RIGHT HANDLE PRESENCE DETECTOR	کلید دستگیره درب عقب راست	
KICKDOWN	تا انتها فشردن پدال	
KNOB	دستگیره، دکمه	
KNOCK	ضربه	
KNOCK SENSOR	سنسور ناک (سنسور ضربه)	
KNUCKLE	سگ دست	
KS ( Knock Sensor)	سنسور ضربه (ناک)	
LACK	عدم وجود	
LANE WATCH	ردیابی خط	
LANGUAGE	زبان	
LASH	لقی، ضربه شلاقی زدن	
LASTING	ماندنی، پاینده، ماندگار	
LATCH	محکم نگه داشتن، چفت کردن	
LATITUDE	عرض، عرض جغرافیایی	
LAYOUT	طرح، ترکیب	
LDWS ( Lane Departure Warning System)	سیستم هشدار انحراف از بین خطوط	
LEAK	نشستی کردن	
LEAKAGE	نشستی	
LEAN	رقیق، ضعیف	
LEARNT	تعریف شده	
LEFT	چپ	
LEFT FRONT FOGLIGHT	چراغ مه شکن جلو چپ	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

LEFT FRONT WHEEL SENSOR	سنسور چرخ جلو چپ	
LEFT HEADLIGHT CORRECTOR MOTOR	موتور تنظیم چراغ جلو چپ	
LEFT REAR LIGHT	چراغ عقب چپ	
LEFT REAR SPEAKER	بلندگوی عقب چپ	
LEFT REAR WHEEL SENSOR	سنسور چرخ عقب چپ	
LEFT REPEATER	راهنمای گلگیر چپ	
LEFT-HAND FRONT TWEETER SPEAKER	توئیتر چپ جلو	
LEFT-HAND HEADLIGHT	چراغ جلو چپ	
LEFT-HAND HEATED SEAT CONTROL	کنترل گرمکن صندلی چپ	
LEFT-HAND MOBILE ROOF ARCH CASSETTE	محفظه ستون سمت چپ سقف تا شو	
LEFT-HAND REAR PRETENSIONER	پیش کشنده عقب چپ	
LEFT-HAND REAR SIDE AIR BAG	ایر بگ جانبی عقب چپ	
LEFT-HAND REGISTRATION PLATE LIGHTING	چراغ چپ پلاک	
LEFT-HAND ROOF LOCK SENSOR	سنسور قفل سمت چپ سقف	
LEGISLATION	قائده، قانون	
LENGTH	طول	
LEVEL	سطح	
LEVER	اهرم	
LICENSE LAMP	چراغ پلاک	
LIFT	بلند کردن، بالا بردن	
LIKELY	احتمالا، شاید	



LIMITER	محدودکننده	
LINE	خط، لوله	
LINEAR	خطی	
LINEAR PRESSURE SENSOR	سنسور فشار خطی	
LINK	اتصال، ارتباط	
LINKAGE	اتصالات	
LIQUEFIED PETROLEUM GAS EXPANSION VALVE SOLENOID VALVE.	شیر برقی LPG	
LOAD	بار	
LOAD SHEDDING	برداشتن بار	
LOADING	بار گذاری	
LOCATION	موقعیت، مکان	
LOCK	قفل	
LOCKED	قفل شده	
LOGIC	منطق	
LONG	طولانی	
LONGITUDINAL	طولی	
LOOP	حلقه	
LOOSEN	شل کردن	
LOSS	فقدان	
LOW	کم، پایین	
LOWER	کمتر، پایین تر	
LPG ( Liquefied Petroleum Gas)	گاز مایع	
LPG COMPUTER	کنترل یونیت LPG	
LPG OR PETROL SELECTOR SWITCH	کلید انتخاب سوخت	



LPG PETROL PUMP CUT-OFF RELAY	رله قطع کن پمپ بنزین و LPG	
LPG PRESSURE SENSOR	سنسور فشار LPG	
LPG TANK	مخزن LPG	
LPG TANK RELAY	رله مخزن LPG	
LSD ( Limited Slip Differential)	دیفرانسیل لغزش محدود	
LUBRICANT	روانکار	
LUBRICATION SYSTEM	سیستم روغنکاری	
LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING	چراغ صندوق عقب	
LUMINOSITY	درخشش	
MAF ( Manifold Air Flowsensor)	سنسور جریان هوای مانیفولد	
MAFS ( Mass Air Flow sensor)	سنسور جرم جریان هوا	
MAGNETIC	مغناطیسی (آهنربایی)	
MAIN	اصلی	
MAIN BEAM HEADLIGHT	چراغ نور بالا	
MAIN ELECTROMAGNETIC HORN	بوق	
MAINTAIN	نگهداری کردن	
MAINTENANCE	نگهداری	
MANAGEMENT	مدیریت	
MANIFOLD	مانیفولد	
MANUAL	دستی (دفترچه تعمیرات)	
MANUAL GEARBOX NEUTRAL SENSOR/REVERSING	سنسور وضعیت خلاص یا دنده عقب گیربکس معمولی	



LIGHTS		
MANUFACTURER	سازنده	
MAP ( Manifold Absolute Pressure)	سنسور فشار مطلق مانیفولد	
MAPS ( Manifold Absolute Pressure Sensor)	سنسور فشار مطلق مانیفولد	
MARK	نشانه، علامت	
MASS	جرم	
MASTER	فرمانده، استاد	
MASTER CYLINDER	سیلندر اصلی ترمز	
MATCH	جور بودن، هماهنگ بودن	
MATERIAL	مواد تشکیل دهنده	
MATTER	مطلب، موضوع	
MDPS (Motor Driven Power Steering)	فرمان برقی	
MEASURE	اندازه گرفتن، سنجیدن	
MEASUREMENT	اندازه گیری	
MECHANISM	مکانیزم	
MEMORISE	به یاد سپردن، حفظ کردن	
MEMORY	حافظه	
MESSAGE	پیام	
METER	سنجیدن، اندازه گرفتن	
MFSW ( Muli Function switch)	سوئیچ چندکاره (دسته راهنما و برف پاک کن هیوندایی)	
MIL ( Malfunction Indicator Lamp)	چراغ نشانگر خطا (چراغ چک)	





دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو"

MILEAGE	مسافت طی شده بر حسب مایل	
MINUS	منفی	
MINUTE	دقیقه	
MISFIRE	عدم احتراق	
MISMATCH	منطبق نبودن	
MISSING	وجود نداشتن	
MIST	مه، غبار	
MIXING FLAP	دریچه اختلاط هوای گرم و سرد	
MIXTURE	مخلوط	
MLA ( Mechanical Lash Adjuster)	تنظیم کننده لقی مکانیکی (تایپت مکانیکی)	
MODIFICATION	اصلاح	
MODULE	ماژول (مدول)	
MONITOR CONTROL	کنترل مانیتور	
MONITORING	نظارت	
MOTION	حرکت، تحرک، جنبش	
MOTOR MOUNT	دسته موتور	
MOTORISED EGR SOLENOID VALVE	شیر برقی EGR	
MOTORISED THROTTLE BODY	دریچه گاز برقی	
MOUNTING	پایه	
MOVEMENT	حرکت	
MPFI (Multi Point Fuel Injection)	سیستم پاشش سوخت چند نقطه ای	
MPV ( Multi-Purpose Vehicle)	خودروی چند منظوره	



<b>MSL (MECHATRONIC STEERING LOCK)</b>	قفل فرمان مکاترونیک	
<b>MT ( Manual Transmission)</b>	سیستم انتقال قدرت دستی	
<b>MTX ( Manual Transaxle)</b>	گیربکس دستی	
<b>MUFFLER</b>	انباره آگزوز	
<b>MULFUNCTION</b>	خطا، عملکرد ناصحیح	
<b>MULTIFUNCTION</b>	چند منظوره	
<b>MULTIFUNCTION SWITCH</b>	سوئیچ انتخاب دنده	
<b>MULTIPLE</b>	متعدد، چندتایی	
<b>MUTE</b>	ساکت	
<b>NATS (Nissan Anti-Theft System)</b>	سیستم ایموبیلازر نیسان	
<b>NAVIGATION COMPUTER</b>	کامپیوتر ناوبری	
<b>NECESSITY</b>	ضرورت، لزوم	
<b>NEEDLE</b>	سوزن	
<b>NEGATIVE</b>	منفی	
<b>NETWORK</b>	شبکه	
<b>NEUTRAL</b>	خلاص	
<b>NEW</b>	جدید، نو	
<b>NO COMMUNICATION</b>	عدم ارتباط	
<b>NOISE</b>	سرو صدا	
<b>NOT IN USE</b>	استفاده نشده	
<b>NTC (Negative temperature coefficient)</b>	مقاومت متغییر با دما با ضریب حرارتی منفی	
<b>NUT</b>	مهره	
<b>O2S</b>	سنسور اکسیژن	
<b>OBD ( On Board Diagnostics)</b>	عیب یابی کامپیوتری	



OCCUPANT	پر، اشغال شده	
OCCUR	رخ دادن	
OCTANE	اکتان	
OCV ( cvvt Oil Control Valve)	شیر برقی کنترل روغن cvvt	
ODOMETER	مسافت سنج (کیلومتر شمار)	
OFFICIAL	رسمی	
OIL	روغن، نفت	
OIL JET	نازل روغن	
OIL LEVEL AND TEMPERATURE SENSOR	سنسور سطح و دمای روغن	
OIL LEVEL SENSOR	سنسور سطح روغن موتور	
OIL PAN	کارتل	
OIL VAPOUR RECIRCULATION HOSE REHEATER	گرمکن شیلنگ بازخوران بخارات روغن	
OIL WEAR SENSOR	سنسور استهلاک روغن	
OLD	قدیمی	
ONCE	یک بار	
OPEN LOOP	مدار باز	
OPENING REAR WINDOW SWITCH	کلید لا دری شیشه عقب	
OPERATION	عمل، عملکرد	
OPERATOR	اپراتور	
OPTICAL	نوری	
ORANGE	نارنجی	
ORIFICE	منفذ	
OTHER	دیگر	



<b>OUTER</b>	خارجی، بیرونی	
<b>OUTPUT</b>	خروجی	
<b>OUTSIDE</b>	بیرون	
<b>OVER</b>	بیشتر، بالاتر	
<b>OVERADVANCED</b>	آوانس بیش از اندازه	
<b>OVERAL</b>	کلی	
<b>OVERCURRENT</b>	جریان بیش از حد	
<b>OVERFLOW</b>	سرریز، لبریز شدن	
<b>OVERHAUL</b>	تعمیر اساسی	
<b>OVERRETARDED</b>	ریتارد بیش از حد	
<b>OVERSPEED</b>	سرعت بیش از حد	
<b>OVERSTEER</b>	بیش فرمانی	
<b>OVERTEMP</b>	دمای بیش از حد	
<b>OWNER'S MANUAL</b>	دفترچه راهنمای مشتری	
<b>PAB ( Passenger Airbag)</b>	ایر بگ شاگرد	
<b>PAINT</b>	رنگ کردن	
<b>PANIC</b>	ترس، وحشت	
<b>PARAMETER</b>	پارامتر	
<b>PARKING AID BUZZER</b>	بوق هشدار سنسور پارک	
<b>PARKING AID COMPUTER</b>	کامپیوتر پارک	
<b>PARKING AID LEFT-HAND REAR INNER DETECTION SENSOR</b>	سنسور پارک عقب داخل چپ	
<b>PARKING AID LEFT-HAND REAR OUTER DETECTION SENSOR</b>	سنسور پارک گوشه عقب چپ	
<b>PARKING AID REAR INNER DETECTION SENSOR</b>	سنسور پارک عقب داخل	



<b>PARKING AID REAR OUTER DETECTION SENSOR</b>	سنسور پارک گوشه عقب	
<b>PARKING AID SWITCH</b>	سوئیچ سنسور پارک	
<b>PARKLAMP</b>	چراغ پارک	
<b>part</b>	قسمت، قطعه	
<b>PART NUMBER</b>	شماره قطعه	
<b>PARTICLE FILTER DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR</b>	سنسور فشار اختلافی فیلتر ذرات دیزل	
<b>PARTICLE FILTER DOWNSTREAM TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور دمای پایین فیلتر ذرات دیزل	
<b>PARTICLE FILTER UPSTREAM TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور دمای بالای فیلتر ذرات دیزل	
<b>PARTICULATE</b>	ذرات ریز	
<b>PAS ( Power Assisted Steering)</b>	فرمان برقی (رنو)	
<b>PASSAGE</b>	گذرگاه، راهرو	
<b>PASSENGER</b>	مسافر	
<b>PASSENGER AIR BAG DISABLING KEY</b>	کلید غیرفعال کردن ایربگ شاگرد	
<b>PASSENGER COMPARTMENT COMPUTER</b>	کامپیوتر اتاق UCH (رنو) سر نشین	
<b>PASSENGER COMPARTMENT FAN ASSEMBLY</b>	مجموعه فن اتاق سر نشین	
<b>PASSENGER COMPARTMENT FUSE BOX AND RELAY</b>	جعبه فیوز و رله داخل اتاق	



<b>PASSENGER COMPARTMENT TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور دمای هوای داخل اتاق	
<b>PASSENGER ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR</b>	آئینه برقی سمت شاگرد	
<b>PASSENGER ELECTRIC WINDOW MOTOR</b>	موتور شیشه بالابر شاگرد	
<b>PASSENGER FRONT DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت درب شاگرد	
<b>PASSENGER FRONT LAP PRETENSIONER</b>	پیش کشنده شاگرد	
<b>PASSENGER HEATED SEAT</b>	گرمکن صندلی شاگرد	
<b>PASSENGER REAR DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت درب عقب راست	
<b>PASSENGER SIDE</b>	سمت شاگرد	
<b>PASSENGER SIDE SATELLITE</b>	سنسور شتاب جانبی سمت شاگرد	
<b>PASSENGER'S HEAD SIDE AIR BAG</b>	ایربگ جانبی سر شاگرد	
<b>PASSENGER'S PRETENSIONER</b>	پیش کشنده سمت شاگرد	
<b>PASSENGER'S SIDE ELECTRIC WINDOW CONTROL</b>	کلید شیشه بالابر شاگرد	
<b>PASSENGER'S SIDE REAR PASSENGER FOOT LIGHT</b>	چراغ پایین درب عقب راست	
<b>PATTERN</b>	الگو، مدل	
<b>PAUSE</b>	توقف، وقفه	



PCM ( Powertrain Control Module)	کنترل یونیت موتور و گیربکس	
PCSV ( Purge Control Solenoid Valve)	شیر برقی کنیستر	
PCV ( Positive Crankcase Ventilation)	تهویه مثبت محفظه کارتل	
PDM (Power distribution Module)	یونیت تقسیم برق مثبت (هیوندایی)	
PDN ( Passenger Door Node)	یونیت درب شاگرد	
PEAK	نقطه اوج	
PERATURE	دما	
PERFORM	انجام دادن	
PERFORMANCE	انجام، کارایی	
PERIMETRIC	محیطی	
PERIPHERY	محیط، پیرامون	
PERMANENT	دائم	
PERMIT	اجازه دادن	
PERSISTENT	مداوم، مقاوم	
PETROL VAPOUR ABSORBER	(جذب کننده بخارات بنزین) کنیستر	
PETROL/GAS	بنزین	
PHASE	فاز	
PIC ( Personal Identification Card)	کارت شناسایی شخصی (کارت سوئیچ خودرو)	
pick up	وانت	
PILLAR	ستون	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

<b>PIN (Personal Identification Number)</b>	شماره شناسایی شخصی (رمز)	
<b>PINION</b>	پینیون	
<b>PINKING SENSOR</b>	سنسور ضربه (ناک)	
<b>PIPE</b>	لوله	
<b>PLACE</b>	مکان	
<b>PLANETARY</b>	سیاره ای	
<b>PLATE</b>	صفحه	
<b>PLUG</b>	دوشاخه اتصال	
<b>PLUS</b>	به علاوه	
<b>PNEUMATIC</b>	بادی	
<b>POISONOUS</b>	سمی	
<b>POSITION</b>	موقعیت	
<b>POSITIVE</b>	مثبت	
<b>POSSIBLE</b>	ممکن، محتمل	
<b>POTENTIOMETER</b>	پتانسیومتر	
<b>POUR</b>	ریختن، پاشیدن، روان ساختن	
<b>POWER</b>	قدرت، برق، نیرو	
<b>POWER STEERING</b>	نیروی کمکی فرمان	
<b>POWER SUPPLY FUSE BOARD</b>	صفحه فیوز کنار UPC (رنو)	
<b>POWERTRAIN</b>	قوای محرکه	
<b>PRE IGNITION</b>	احتراق پیش رس	
<b>PRECAUTION</b>	احتیاط، اقدام احتیاطی	
<b>PRECISE</b>	دقیق	
<b>PRECISION</b>	دقت، صحت	
<b>PREHEATER PLUG</b>	شمع گرمکن	





PREHEATING UNIT	پیش گرمکن دیزل	
PREPRATION	تدارک، آماده سازی	
PRESENT	حاضر	
PRESSURE	فشار	
PRESSURE / AIR TEMPERATURE SENSOR	سنسور فشار و دمای هوا ( دیزل )	
PRESSURE SWITCH	سوئیچ فشار	
PRETENSIONER	پیش کشنده	
PREVENT	منع کردن، جلوگیری کردن	
PREVIEW	پیش نمایش	
PREVIOUS	قبلی، سابق	
PRIMARY	اولیه	
PRINCIPLE	قائده، اصل	
PRIVATE	شخصی، محرمانه	
PROBE	میله	
PROCEDURE	روش، رویه، طرز عمل	
PROCESS	پروسه، فرآیند	
PRODUCT	محصول	
PRODUCTION	ساخت، محصول	
PROGRAMMABLE	قابل برنامه ریزی	
PROGRAMME	برنامه	
PROGRAMMING	برنامه ریزی	
PROLONGED	طولانی مدت، به درازا کشیدن	
PROPER	مناسب	
PROTECTED POSITIVE BATTERY	سر باتری مثبت	



PROTECTION	محافظت	
PROTECTOR	محافظ، نگه دار	
PROXIMITY	نزدیکی، مجاورت	
PS ( Power Steam)	اسب بخار (سیستم انگلیسی)	
PSM ( Power Seat Module)	یونیت صندلی برقی	
PSPS ( Power Steering Pressure Sensor)	سنسور فشار روغن هیدرولیک	
PTC ( Positive temperature coefficient)	مقاومت متغییر با دما با ضریب حرارتی مثبت	
PUDDLE LAMP	چراغ زیر آینه	
PULL	کشیدن	
PULLEY	پولی	
PULSE	پالس، نبض	
PURCHASE	خریدن	
PURGE	پاک سازی، تخلیه	
PURPOSE	هدف	
PUSH	هل دادن، فشردن	
QUALITY	کیفیت	
QUANTITY	کمیت (تعداد)	
QUARTER	یک چهارم	
QUICK	سریع	
QUIT	خارج شدن، بیرون آمدن، فرار کردن	
RACK	دنده شانه ای	
RADIATION	تابش	
RADIATOR	رادیاتور	
RADIATOR CAP	درب رادیاتور	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

<b>RADIO</b>	رادیو	
<b>RADIO SATELLITE CONTROL</b>	کنترل رادیو	
<b>RAIL PRESSURE REGULATOR</b>	رگلاتور فشار ریل	
<b>RAIN</b>	باران	
<b>RAIN / LIGHT SENSOR</b>	سنسور نور و بارن	
<b>RAISED BRAKE LIGHT</b>	چرخ ترمز سوم	
<b>RANDOM</b>	تصادفی، اتفاقی	
<b>RANGE</b>	محدوده ، بازه	
<b>RAPID</b>	سریع	
<b>RATE</b>	میزان، سرعت، سنجیدن	
<b>RATED</b>	مجاز، ارزیابی شده	
<b>RATIO</b>	نسبت	
<b>REAR</b>	عقب	
<b>REAR CROSSMEMBER COURTESY LIGHT</b>	چراغ سقف عقب	
<b>REAR HEIGHT SENSOR</b>	سنسور ارتفاع عقب	
<b>REAR INTERIOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت قست عقب اتاق	
<b>REAR LEFT DOOR ELECTRIC LOCKING</b>	قفل برقی درب عقب چپ	
<b>REAR LEFT-HAND ELECTRIC WINDOW CONTROL</b>	کلید شیشه بالابر عقب چپ	
<b>REAR LEFT-HAND WINDOW MOTOR</b>	موتور شیشه بالابر عقب چپ	
<b>REAR RIGHT DOOR ELECTRIC LOCKING</b>	قفل برقی درب عقب راست	



REAR RIGHT-HAND ELECTRIC WINDOW CONTROL	کلید شیشه بالابر عقب راست	
REAR RIGHT-HAND WINDOW MOTOR	موتور شیشه بالابر عقب راست	
REAR SCREEN	شیشه عقب	
REAR SCREEN DE-ICING	گرمکن شیشه عقب	
REAR SCREEN WIPER MOTOR	موتور برف پاک کن عقب	
REAR WINDOW LOCKING SWITCH	کلید قفل شیشه های عقب	
RECEIVE	دریافت کردن	
RECEIVER	دریافت کننده	
RECEPTION	دریافت	
RECIRCULATION	بازخوران	
RECLINE	خم شدن به عقب	
RECORD	ضبط کردن، ثبت کردن	
RECYCLING MOTOR	موتور دریچه چرخش هوا	
RED	قرمز	
REDUCTION	کاهش	
REFER	مراجعه کردن، رجوع کردن	
REFLECT	منعکس کردن	
REFLEX	انعکاس	
REFERENCE	مرجع	
REFRIGERATE	خنک کردن	
REGISTRATION	ثبت کردن	
REGULAR	عادی، معمولی	
REGULATE	تنظیم کردن	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو"

REGULATED	تنظیم شده، مرتب	
REINSTALL	دوباره نصب کردن	
RELATIVE	نسبی	
RELATIVE PRESSURE SENSOR (AUTOMATIC GEARBOX)	سنسور فشار نسبی گیربکس اتوماتیک	
RELAY	رله	
RELAY CONTROL PLATE	صفحه کنترل رله	
RELEASE	رها کردن، آزاد کردن	
RELIABILITY	قابلیت اطمینان	
RELIEF VALVE	سوپاپ فشار شکن	
REMAINING	باقی مانده	
REMEDY	چاره، درمان	
REMOVE	برداشتن، دور کردن	
REPAIR	تعمیر کردن	
REPEAT	تکرار کردن	
REPEATEDLY	مکرر، به تکرار	
REPETITION	تکرار	
REPLACEMENT	جایگزینی، تعویض	
REPLENISHMENT	دوباره پر کردن	
REQUEST	درخواست	
REQUIRE	نیاز داشتن	
REQUIREMENT	نیاز، نیازمندی، تقاضا	
RESERVE	انباشتن، ذخیره کردن	
RESERVOIR	مخزن	
RESISTANCE	مقاومت	
RESISTANT	مقاومت	



RESISTOR	مقاومت	
RESOLUTION	وضوح	
RESPONSE	پاسخ، عکس العمل	
RESTRAIN	نگه داشتن، جلوگیری کردن	
RESTRICTION	محدودیت، انحصار	
RETARD	ریتارد	
RETRACTABLE	قابل جمع شدن	
RETURN SENSOR	سنسور برگشت	
RETURN SPRING	فنر برگشت	
REVERSE	عقب	
REVERSING LIGHTS SWITCH	سوئیچ دنده عقب	
REVOLUTION	گردش، چرخش	
RF ( Radio Frequency)	فرکانس رادیویی	
RIB	به شکل منحنی	
RICH	غنی، غلیظ	
RIGHT	راست	
RIGHT FRONT FOGLIGHT	چراغ مه شکن جلو راست	
RIGHT FRONT WHEEL SENSOR	سنسور چرخ جلو راست	
RIGHT HEADLIGHT CORRECTOR MOTOR	موتور تنظیم چراغ جلو راست	
RIGHT REAR LIGHT	چراغ عقب راست	
RIGHT REAR SPEAKER	بلندگوی عقب راست	
RIGHT REAR WHEEL SENSOR	سنسور چرخ عقب راست	
RIGHT REPEATER	راهنمای گلگیر راست	
RIGHT-HAND HEADLIGHT	چراغ جلو راست	



<b>RIGHT-HAND HEATED SEAT CONTROL</b>	کنترل گرمکن صندلی راست	
<b>RIGHT-HAND MOBILE ROOF ARCH CASSETTE</b>	محفظه ستون سمت راست سقف تاشو	
<b>RIGHT-HAND REAR PRETENSIONER</b>	پیش کشنده عقب راست	
<b>RIGHT-HAND REAR SIDE AIR BAG</b>	ایر بگ جانبی عقب راست	
<b>RIGHT-HAND REGISTRATION PLATE LIGHTING</b>	چراغ راست پلاک	
<b>RIGHT-HAND ROOF LOCK SENSOR</b>	سنسور قفل سمت راست سقف	
<b>RIGHT-HAND TWEETER SPEAKER</b>	توئیتر راست	
<b>RIGID</b>	صلب، سفت و محکم	
<b>RIGID BONNET COMPUTER</b>	کامپیوتر سقف تاشو	
<b>RIGID ROOF SOLENOID VALVE</b>	شیر برقی سقف تاشو	
<b>RIGID ROOF SWITCH</b>	کلید سقف تاشو	
<b>RKE ( Remote Keyless Entry)</b>	ورود بدون کلید، کلید هوشمند	
<b>RN (Rear Node)</b>	نود عقب (یونیت عقب رانا)	
<b>ROAD</b>	جاده	
<b>ROCKER ARM</b>	انگشتی سوپاپ	
<b>ROLLOVER</b>	چپ کردن	
<b>ROOF</b>	سقف	
<b>ROOF HYDRAULIC CYLINDER SENSOR</b>	سنسور سیلندر هیدرولیک سقف	
<b>ROOF HYDRAULIC PUMP</b>	پمپ هیدرولیک سقف	



ROTATE	چرخیدن	
ROTATION	چرخش	
ROUGH	خشن، ناهموار	
ROUGH IDLE	دور آرام با نوسان	
RPM (REVOLUTION PER MINUTES)	دور بر دقیقه	
RUN	رانندگی، کار کردن	
RUNNING	جاری، در حال کار کردن	
RWD (Rear Wheel Drive)	چرخ های عقب محرک	
SAB ( Side Air Bag)	کیسه هوای جانبی	
SAFETY	ایمنی	
SALMON	صورتی	
SALOON	سالن، خودروی صندوقدار	
SAS (STEERING ANGLE SENSOR)	سنسور زاویه فرمان	
SATELLITE	ماهواره	
SATISFACTION	رضایت، رضایتمندی	
SAVER	جمع کننده، حفظ کننده	
SCAN	بررسی کردن	
SCAN TOOL	ابزار عیب یابی	
SCC ( Smart Cruise Control)	کروز کنترل هوشمند	
SCHEMATIC DIAGRAM	نمودار شکلی	
SCM ( Steering Column Module)	یونیت ستون فرمان	
SCREW	پیچ، پیچاندن	
SCREW DRIVER	پیچ گشتی	
SCUTTLE PANEL	پنل قسمت عقب	





دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

SEAL	آب بند	
SEARCH	جستجو	
SEAT	صندلی	
SEAT ANGLE	زاویه نشست	
SEAT BELT WARNING MODULE	چراغ اخطار کمربند	
SECOND	دومی، ثانیه	
SECONDARY	ثانویه	
SECURITY	امنیت	
SEDAN	خودروی چهار درب	
SELECT	انتخاب کردن	
SENSE	حس کردن	
SEPERATOR	جدا کننده	
SEQUENCE	مرحله	
SERVICE MANUAL	دفترچه راهنمای سرویس	
SETTING	تنظیمات	
SHARP	دقیق، تیز	
SHELL	پوسته	
SHIELD	پوشش محافظ، حفاظ	
SHIFT	تعویض	
SHOCK ABSORBER	کمک فنر	
SHOP	مغازه، تعمیرگاه	
SHOP MANUAL	دفترچه راهنمای تعمیرات	
SHORT	کوتاه	
SHORT CIRCUIT	اتصال کوتاه	
SHORTAGE	کمبود	
SHOWROOM	نمایشگاه	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

SHUT	بستن	
SHUTOFF	مسدود کردن	
SIDE	کنار	
SIGNAL	سیگنال، علامت، نشانه	
SILHOUETTE	شکل بدنه	
SIMULTANEOUS	همزمان	
SINGLE	تکی	
SLACK	شل بودن	
SLAP	ضربه زدن	
SLAVE	فرمانبر، اسیر	
SLIDE	لغزیدن، سریدن	
SLIP	لیز خوردن	
SLOPE	شیب	
SLOT	شکاف، چاک	
SLOW	آرام	
SMART	هوشمند، باهوش	
SMART KEY	کلید هوشمند	
SMARTRA	یونیت ایموبیلایزر	
SNOW	برف	
SOFTWARE	نرم افزار	
SOHC (Single Over Head Camshaft)	یک میل سوپاپ در بالا	
SOLAR	خورشیدی	
SOLENOID	سلونوئید	
SOLVENT	حلال	
SOUND	صدا	
SOURCE	منبع، منشأ	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

SPACE	فضا، جا، مکان	
SPARE	یدکی	
SPARE TIRE	لاستیک زاپاس	
SPARK	جرقه	
SPARK PLUG	شمع جرقه	
SPARK PLUG GAP	فیلر دهانه شمع	
SPECIAL	مخصوص، ویژه	
SPECIAL FUNCTION	کاربرد ویژه	
SPECIFIC	مشخص	
SPECIFICATION	مشخصات	
SPECIFIED	مشخص شده، تعیین شده	
SPECIFY	مشخص کردن، تعیین کردن	
SPEED	سرعت	
SPEEDOMETER	سرعت سنج	
SPFI (Single Point Fuel Injection)	سیستم پاشش سوخت تک نقطه ای	
SPIN	چرخیدن	
SPINDLE	دوک مانند	
SPLINE	نوار و لبه باریک	
SPROCKET	چرخ زنجیر	
SPROCKET TIMING MARK	علامت چرخ دنده تایمینگ	
SQUIB	مواد منفجره ی ایربگ	
SRP ( Supplemental Restraint and Protection)	سیستم مکمل پیشگیری و محافظت (ایربگ رنو)	
SRS ( Supplemental Restraint System)	سیستم مکمل پیشگیری (ایربگ)	



SRSCM ( SRS Control Module)	کنترل یونیت ایربگ	
SST ( Special Service Tool)	ابزار مخصوص تعمیر	
STABLE	پایدار	
STAGE	مرحله، پله	
STALL	از حرکت بازداشتن	
STANDARD	استاندارد، مجاز	
STARTER	استارت	
STATION WAGON	خودروی استیشن	
STATIONARY	ساکن، بی حرکت	
STATUS	وضعیت، حالت	
STEADY	یکنواخت، پایدار، ثابت	
STEERING	فرمان	
STEERING BOX	جعبه فرمان	
STEERING COLUMN ELECTRIC LOCK	قفل برقی فرمان	
STEERING WHEEL	غربیلک فرمان	
STEERING WHEEL WARNING CONTROL	کلید بوق	
STEM	ساق، ساقه	
STEP	مرحله	
STIFFNESS	سفتی، چوب شدگی	
STOPPAGE	توقف، ایست	
STORED	ذخیره شده	
STRAIGHT	مستقیم، صاف	
STRAIGHTEN	در حالت مستقیم و صاف قرار گرفتن	
STRECH	کشیدن، کشش، ارتجاع	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

STRICTLY	به شدت، با تاکید	
STROKE	کورس	
STUCK	گیر کردن	
SUBFRAME	رام	
SUBSIDIARY	فرعی، کمکی	
SUBSTANCE	ماده، مواد	
SUBSTANTIAL	مهم، قابل توجه	
SUBSTITUTE	عوض کردن، جایگزین کردن	
SUFFICIENT	کافی	
SUFFIX	پسوند	
SUMMER	تابستان	
SUNROOF	سانروف	
SUNROOF CONTROL	کلید سانروف	
SUPERCHARGER	سوپر شارژر	
SUPPLEMENTAL	مکمل	
SUPPLIER	تامین کننده ، تغذیه کننده	
SUPPLY	تامین کردن	
SURFACE	سطح	
SURGE	موج، جریان سریع و خروشان	
SUSPECT	مورد شک، شک داشتن	
SUSPENSION	تعليق	
SUT ( Sport Utility Truck )	وانت شناسی بلند	
SUV ( Sport Utility Vehicle)	خودرو با کاربرد ورزشی (شناسی بلند)	
SWITCHING PROTECTION UNIT	کامپیوتر داخل موتور (رنو UPC)	



SYMBOL	سمبل، نشانه	
SYMPTOM	علامت، نشانه	
SYNCHRONISE	هماهنگ کردن	
TACHOMETER	دورسنج	
TAIL LAMP	لامپ عقب خودرو	
TAILGATE	درب عقب خودرو	
TAILGATE HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت درب صندوق عقب	
TAILGATE LOCK	قفل صندوق عقب	
TAILGATE OPENING CONTROL	کلید چراغ صندوق عقب	
TANK	مخزن	
TAPPET	تایپت	
TARGET	هدف	
TC ( Turbo Charger)	توربو شارژر	
TCI ( Turbo Charger Intercooler)	اینترکولر توربو شارژر	
TCM ( Transmission/Transaxle Control Module)	یونیت کنترل گیربکس اتوماتیک	
TCS ( Traction Control System)	سیستم کنترل کشش ( ضد هرزگردی چرخ ها)	
TDC (TOP DEAD CENTER)	نقطه مرگ بالا	
TDC SENSOR	سنسور دور موتور	
TECHNICAL	فنی	
TECHNICIAN	تکنیسین، تعمیرکار	
TEETH	دندونه	
TEMPERATURE	دما	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

TEMPORARY	موقت، گذرا	
TENSION	کشش، تنش، کشیدن	
TENSIONER	کشنده، سفت کن	
TERMINAL	ترمینال، سوکت	
THEFT	دزد	
THERMAL	دمایی	
THERMOSTAT	ترموستات	
THICKNESS	ضخامت	
THIN	نازک، لاغر، باریک	
THREAD	نخ، رزوه	
THRESHOLD	آستانه	
THROTTLE	دریچه گاز	
THROUGH	از میان، از طریق	
THRUST	نیرو، زور، نیروی پیشران موتور	
TIE ROD	میل فرمان	
TIGHT	محکم کردن	
TIGHTEN	سفت کردن	
TILT	کج شدن	
TIMING	زمانبندی	
TIMING BELT	تسمه تایم	
TIMING CHAIN	زنجیر تایم	
TIP	نوک، سر	
TOE IN	زاویه سرجمعی	
TOE OUT	زاویه سر بازبودن	
TOGRTHER	باهم	
TONE	لحن، صدا	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو "

TOOL	ابزار	
TOOTH	دندان	
TORQUE	گشتاور	
TORQUE CONVERTER	مبدل گشتاور	
TOTAL	کلی	
TOUCH	لمس کردن	
TOW	یدک کشیدن	
TOWARD	به طرف، به سوی	
TPMS ( Tyre Pressure Measurement System)	سیستم پایش فشار باد تایرها	
TPS (Throttle Position Sensor)	سنسور موقعیت دریچه گاز	
TRACK WIDTH	فاصله عرضی چرخ ها	
TRACTION	کشش	
TRANSAXLE	انتقال قدرت	
TRANSAXLE RANGE SWITCH	سوئیچ موقعیت دنده گیربکس	
TRANSDUCER	مبدل	
TRANSFER	دیفرانسیل مرکزی	
TRANSMITTER	فرستنده	
TRANSPONDER	فرستنده ایموبیلازر	
TRANSVERSE	متقاطع، عرضی	
TRAY	سینی	
TREAD	آج تایر	
TRIGGER	راه انداختن، ماشه	
TRIM	ظاهر داخلی خودرو	
TRIP	سفر	





TROUBLE CODE	کد خطا	
TROUBLESHOOTING	عیب زدایی، رفع مشکل	
TRUCK	کامیون	
TURBO BEARING COOLANT PUMP	پمپ خنک کاری یاتاقان توربو شارژر	
TURBO PRESSURE SOLENOID VALVE	شیر سونولوییدی فشار توربو شارژر	
TURBO UPSTREAM TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای بالای توربو شارژر	
TURBOCHARGER	توربوشارژر	
TURBOCHARGER CONTROL SOLENOID VALVE	شیر برقی کنترل توربو شارژر	
TURBOCHARGING PRESSURE SENSOR	سنسور فشار توربو شارژر	
TURN	چرخیدن، گردش	
TURN OFF	خاموش کردن	
TURN ON	روشن کردن	
TURN SIGNAL	راهنما	
TWICE	دوبار	
TWIST	پیچاندن، تاب دادن	
TYPE	تیپ، نوع	
UBIQUITOUS	موجود، حاضر در همه جا	
UNDER	کمتر، پایین تر	
UNDER STEERING WHEEL CONTROLS	دسته راهنما و برف پاک کن	
UNDERHOOD LAMP	چراغ محفظه موتور	
UNDERSTEER	کم فرمانی	
UNDERTAKE	به عهده گرفتن، تقبل کردن	



دوره تخصصی " کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو"

UNLEADED	بدون سرب	
UNLOCK	باز کردن قفل	
UPPER	بالا، بالایی، بالاتر	
UPSTREAM DIESEL OXYGEN SENSOR	سنسور اکسیژن بالا دیزل	
UPSTREAM OXYGEN SENSOR	سنسور اکسیژن بالا	
URBAN	شهری	
USED	مصرف شده، دسته دوم	
UTILITY	کاربرد پذیری، سودمندی	
VACCUM	خلا، مکش	
VALIDATE	تایید کردن	
VALUE	ارزش، مقدار	
VALVE	سوپاپ، شیر	
VALVE SPRING	فنر سوپاپ	
VALVETRONIC	سیستم تایمینگ متغیر سوپاپ BMW	
VARIABLE	متغیر	
VARIABLE CAMSHAFT	میل سوپاپ متغیر	
VARIANTS	متغیرها	
VDC (VEHICLE DYNAMIC CONTROL)	کنترل پایداری خودرو	
VEHICLE	خودرو	
VENT	بیرون ریختن (خالی کردن)، تهویه کردن	
VENTILATION	تهویه	
VERIFY	بررسی	
VERSION	نسخه	



<b>VERTICAL</b>	عمودی	
<b>VIBRATION</b>	لرزش	
<b>VIDEO DISPLAY</b>	صفحه نمایش ویدئو	
<b>VIDEO SCREEN RETRACTION UNIT</b>	یونیت صفحه نمایش خم شو ویدئو	
<b>VIEW</b>	نمایش، منظره	
<b>VIN (Vehicle Identification Number)</b>	شماره شناسایی خودرو	
<b>VIOLET</b>	بنفش	
<b>VIS (VARIABLE INTAKE MANIFOLD SYSTEM)</b>	سیستم مانیفولد متغییر ورودی	
<b>VISCOSITY</b>	ویسکوزیته، گر انروی، غلظت	
<b>VISIBILITY</b>	قابلیت دیدن	
<b>VISIBLE</b>	مرئی، قابل مشاهده	
<b>VOLTAGE</b>	ولتاژ	
<b>VOLUME</b>	حجم	
<b>VSC (VEHICLE STABILITY CONTROL)</b>	کنترل پایداری خودرو	
<b>VSM ( Vehicle Stability Management)</b>	مدیریت پایداری خودرو	
<b>VSS ( Vehicle Speed Sensor)</b>	سنسور سرعت خودرو	
<b>VVEL ( Variable Valve Event and Lift)</b>	سیستم زمانبندی و برخاست متغییر سوپاپ (نیسان)	
<b>VVT ( Variable Valve Timing)</b>	زمانبندی متغیر سوپاپ	
<b>VVTi ( Variable Valve Timing with INTELLIGENCE)</b>	زمانبندی متغیر هوشمند سوپاپ	
<b>WAIT</b>	صبر کردن	



WARM UP	گرم کردن	
WARMER	گرمکن	
WARNING	هشدار	
WATER IN DIESEL SENSOR	سنسور تشخیص آب در گازوئیل	
WATER INJECTION TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای آب موتور	
WEAK	ضعیف	
WEAR	فرسوده شدن، ساییده شدن	
WEIGHT	وزن	
WHEEL	چرخ	
WHEEL SPEED COMPUTER	کنترل یونیت ABS	
WHEELBASE	فاصله محور جلو و عقب	
WHITE	سفید	
WIDE OPEN	کاملاً باز	
WINDOWS SIMULTANEOUS CONTROL	کنترل همزمان شیشه ها	
WINDSCREEN WIPER MOTOR	موتور برف پاک کن جلو	
WINDSHIELD	شیشه جلو	
WINTER	زمستان	
WIPER	برف پاک کن	
WIRING	سیم کشی	
WIRING DIAGRAM	نقشه سیم کشی	
WISHBONE	طبق	
WITH	با، همراه	
WITHIN	در توی، در ظرف، در مدت	
WITHOUT	بدون	



WITHSTAND	مقاومت کردن، تاب آوردن، تحمل کردن	
WRENCH	آچار، آچار فرانسه	
WSS (Wheel Speed Sensor)	سنسور چرخ	
YAW RATE SENSOR	سنسور شتاب پیچشی	
YELLOW	زرد	
YRS (Yaw Rate Sensor)	سنسور شتاب پیچشی	
ZONE	منطقه	
	<b>Odic V 93.26.3</b>	



۱) معانی کلمات زیر را از Odic پیدا کرده و بنویسید. ( کاربرد )

accelerator		IGNITION		RATIO	
belt		KEY ALLOCATION		SEAT	
column		LEVER		TACHOMETER	
dtc		MAIN		URBAN	
evap		NEUTRAL		VALIDATE	
FENDER		OVERCURRENT		WEIGHT	
GAP		PARTICULATE		YELLOW	
HANDLE		QUARTER		ZONE	
ACTIVATE		IDLE		REAR	
BLANK		KNOCK		SCAN	
CAP		LEAN		THROUGH	
DEFECTIVE		MANUAL		UNLEADED	
EMISSION		NEEDLE		VALVE	
FLUID		OVERHAUL		WINDSHIED	
GLOVE COMPART MENT		PARAMETER		YAW RATE SENSOR	

۲) هیجده کلمه زبان فنی خودرو بیابید که در Odic موجود نیست؟

انگلیسی	فارسی	انگلیسی	فارسی